

# LED EG-APOLO

**SE INVITA Y RECOMIENDA LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:**



GRACIAS por comprar este producto. Para asegurarte una completa satisfacción, favor de instalarlo en base a las instrucciones presentadas en esta guía, así como asignar a la persona capacitada para su correcta instalación.

### PARTES QUE LO COMPONENTEN:

Un luminario LED para exterior.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Limpiar el luminario con trapo suave y seco, no usar químicos, ni materiales corrosivos.
- Asegúrese de que el producto esté intacto antes de instalarlo.
- Evite mirar directamente la luz del LED.
- Prohibido el desmantelamiento y reparación del producto por personas no profesionales. Este producto perderá su garantía si ha sido desmantelado o reparado sin autorización.
- La distancia mínima entre este producto y materiales inflamables es de 0.2 m.
- No usar el conector de este producto (driver) para otro luminario.
- Para consultar la información técnica del producto, visita [www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)




Certificado:



[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)

## APLICACIONES:

Ideal para exteriores como: jardines, decks, calles, estacionamientos, caminos o donde se requiera delimitar un área y brindar iluminación de cortesía.



### PASO 1

Instale el luminario solar en un lugar expuesto, para que absorba la luz del sol de manera directa y completa.

### PASO 2

Perfore los agujeros convenientes en el lugar donde instale el luminario.

### PASO 3

Fije la placa en el suelo y los accesorios de acuerdo al diagrama. Use las tuercas y tornillos para fijar el luminario.

### PASO 4

El luminario podrá ser usado después de encenderlo y activar alguno de los modos.



## SENSOR DE PRESENCIA

Quando anochece, la luz encenderá automáticamente.

**MODO 1:** Cuando la luminaria detecte movimiento, su intensidad alcanzará el 100% de su potencia. Y al no detectar movimiento, la intensidad bajará al 5% en 15 segundos.

**MODO 2:** Presione el botón por segunda vez. Cuando la luminaria detecte movimiento, su intensidad alcanzará el 100% de su potencia y al no detectar movimiento se apagará después de 15 segundos

**MODO 3:** Presione el botón por tercera vez. La luz se apaga.

*\*Nota: Para consulta de datos eléctricos favor de referirse a la etiqueta de marcado del luminario.*



Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez. Si las luces LED empiezan a parpadear continuamente, esto indica que la unidad está baja en la alimentación y necesita ser recargada. El luminario necesita más tiempo para cargar cuando la luz del sol no es bastante fuerte.

## Declaración de Garantía:

Energain de México S.A. de C.V. garantiza que todos sus productos están libres de defectos bajo condiciones normales de uso por un periodo de 6 meses a partir de la fecha en que el consumidor final adquiere el producto. La garantía cubre sólo los productos de forma individual y aplica la reparación o sustitución del mismo. Esta garantía cubre todas las piezas y componentes del luminario e incluye la mano de obra requerida para su reparación. De igual manera Energain de México S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transporte del producto derivados del cumplimiento de la presente. Estos serán cubiertos inicialmente por el cliente y una vez que sea evaluado el producto y se determine que la garantía procede, el monto será reembolsado al cliente. Es necesario que el monto y empresa contratada para transportar el producto sea autorizado previamente por Energain de México S.A. de C.V.

La mercancía en garantía deberá ser enviada directamente a: Energain de México S.A. de C.V. con domicilio en: Carr. Federal México-Pue., Km.126.5 Local 2. Ignacio Romero Vargas, Puebla, Pue. C.P. 72120, misma dirección en donde podrán ser adquiridas partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía pierde validez en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o por daños ocasionados por truenos o desastres naturales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Energain de México S.A. de C.V.

Para hacer efectiva la garantía esta deberá de ser enviada a domicilio previamente mencionado en un plazo no mayor al cubierto por la misma y acompañada de la factura de compra con el sello del distribuidor autorizado. Para presentar el producto, acompañar de la póliza de garantía o factura correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento quien vendió este producto. El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto siempre y cuando el importador no cuente con talleres de servicio.

Exclusiones: Energain de México S.A. de C.V. no se hará responsable por costos de instalación y otros servicios.

**MODELO:** EG-APOLO

**MARCA:** ENERGAIN